



Montageanleitung Happy Cello Mellow

Video auf der Website
www.happy-cello-mellow.com

Sorgen Sie bitte für eine geeignete saubere Unterlage.

Den HCM für die Montage vorbereiten indem Sie die am HCM mitgelieferten Schrauben, 1,0 x 8mm, leicht lösen, bitte nicht komplett herausdrehen, - hierfür benötigen Sie einen Schraubendreher, 2mm Schlitz.

Lösen Sie nun die Schraube am Bogen indem Sie die Schraube nach links drehen. Ziehen Sie die Schraube komplett heraus und legen Sie sie beiseite.

Den Frosch vorsichtig nach unten ziehen von der Stange lösen und ablegen.

Nun den HCM über die Bogenstange inklusive Daumenleder schieben es muß leicht gehen, notfalls die Schrauben noch etwas lösen.
(Bei Daumenledern stärker als 12mm drehen Sie die Schrauben aus den Muttern, mit Finger stabilisieren und öffnen den HCM leicht).

Wie unten beschrieben montieren. Der HCM umschließt dann unten nicht komplett die Stange, was der Funktion keinen Abbruch tut.

Platzieren Sie nun den Frosch wie gewohnt wieder an der Stange und mit der Feststellschraube.

Schieben Sie den HCM so weit wie möglich zum Frosch zurück.
(Es ist natürlich auch möglich ihn gemäß Ihrer Hand, wunschgemäß zu platzieren - einfach probieren).

Zum Schluß den HCM mit den Schrauben fixieren; achten Sie bitte darauf die Schrauben nur leicht anzuziehen.
Ein probates Mittel im Anfängerbereich ist es auch den HCM am Schwerpunkt des Bogens an der Bogenstange zu positionieren (s. Foto Webside).

Der Happy Cello mellow:
Ein kleiner Helfer mit sehr großem Effekt!